



**CHEMOFORM**

Schwimmbadwasserpflege / Traitement de l'eau

Poolpflege-App  
Jetzt downloaden



## FilterCleaner

Speciální přípravek pro čištění filtrů

## Filter Cleaner

Speciálny prípravok na čistenie filtrov

A  
B  
C  
X  
Y  
Z

odstraňuje vodní kámen, organické částice, zbytky oleje a jiné znečištění, kterým bývají filtry zanesené zvyšuje průtok filtru, nepotřebuje být tak často čistěn vylepšuje účinnost filtru a zvyšuje tak kvalitu vody může se používat společně s chlorovými, kyslíkovými a ozónovými přípravky

### Návod k použití:

Pískové filtrační zařízení: uzavřete, příp. odstraňte veškerá dávkovací zařízení. Zavřete spodní výpust a filtrační zařízení nastavte do polohy „Zpětný proplach“ (BACKWASH). Při běžícím čerpadle pomalu (15 - 20 vteřin) nalijte 200 - 300 ml přípravku FILTER CLEANER do skimmeru. Nechte čerpadlo v chodu ještě min. 5 minut, do doby, než je voda vyčištěná. Následně přejděte do normálního provozu: 10 vteřin v poloze „Výplach filtru“ (RINSE) a poté nastavte ventil do polohy „Filtrace“ (FILTER). Nezapomeňte před každým přepnutím ventilu zastavit čerpadlo!!!

Filtrace s kartušovou nebo křemičitou vložkou: filtrační vložku vyjměte z pouzdra a přípravkem FILTER CLEANER ji směrem od vrchu dolů nastříkajte. Přípravek nechte min. 5 minut působit. Jakmile přípravek přestane pění, vložku důkladně vypláchněte silným proudem vody. Bazénová filtrace by měla být vyčištěna 1-2x ročně. Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevedchujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě slékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

odstraňuje vodný kameň, organické častice, zvyšky oleja a iné znečistenie, ktorým bývajú filtre zanesené zvyšuje prietok filtra, nepotrebuje byť tak často čistený vylepšuje účinnosť filtra a zvyšuje tak kvalitu vody môže sa používať spoločne s chlóróvými, kyslíkovými a ozónovými prípravkami

### Návod na použitie:

Pieskové filtračné zariadenie: uzavrite, príp. odstráňte všetky dávkovacie zariadenia. Zavrite spodný výpust a filtračné zariadenie nastavte do polohy „Spätný preplach“ (BACKWASH). Pri bežiacom čerpadle pomaly (15 – 20 sekúnd) nalejte 200 – 300 ml prípravku FILTER CLEANER do skimmera. Nechajte čerpadlo v chode ešte minimálne 5 minút dovtedy, kým je voda vyčištená. Následne prejdite do normálnej prevádzky: 10 sekúnd v polohe „Výplach filtra“ (RINSE) a potom nastavte ventil do polohy „Filtrácia“ (FILTER). Nezapomnite pred každým prepnutím ventilu zastaviť čerpadlo!!!

Filtrácia s kartušovou alebo kremičitou vložkou: filtračnú vložku vyberte z puzdra a prípravkom FILTER CLEANER ju smerom od vrchu dolu nastriekajte. Prípravok nechajte minimálne 5 minút pôsobiť. Hneď ako prípravok prestane peniť, vložku dôkladne vypláchnite pomocou silného prúdu čistej vody. Bazénová filtrácia by mala byť vyčistená 1 – 2x ročne. Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami!

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte hmlu/páry/aerosoly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyčistite všetky kontaminované časti oděvu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P405 Uchovávať uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/oblastnými/národními/mezinárodními nariadeniami.



4 029156 109319

Výrobce/výrobca:  
**Chemoform AG**  
Heinrich-Otto-Straße  
28  
73240 Wendlingen  
GERMANY  
Tel. +49 (7024) 40  
www.chemoform.com  
Chemoform – a brand  
of Chemoform AG

Distributor/distribútor:  
**CHEMOFORM CZ,**  
s.r.o.  
Nad Safinou 348  
Vestec  
25242-Czech Republic  
tel.: +420 244 913 137  
www.chemoform.cz,  
info@chemoform.cz  
IČ: 27118096

CZ: Obsahuje: aniontové povrchové aktivní látky < 5 %, neiontové povrchové aktivní látky < 5 %, fosforečnany 15-30 %, Kyselina fosforečná

SK: Obsahuje: aniónové povrchovo aktivné látky < 5 %, neiónové povrchovo aktivné látky < 5 %, fosfáty 15-30 %, kyselina fosforečná

# UN1805

E1093001CFGZ-V18



**Nebezpečí  
Nebezpečnostvo**

Číslo výr.  
1093001

# 11

tekutý

