

1DN141512

Číslo výrobku



Charge:

UFI: QV00-70QJ-R009-F6YM

UN1719-CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.

(Silicic acid, potassium salt, POTASSIUM HYDROXIDE), 8, II

UN1719

KamaClin ATK

[CZ] Vysoce alkalický čistič filtrů obsahující povrchově aktivní látky

[SK] Vysoko alkalický čistič filtrov obsahujúci povrchovo aktívne látky

Použití / Použití

[CZ] KAMAACLIN ATK odstraňuje organické usazeniny a nečistoty z filtrů s pevným ložem. KAMAACLIN ATK lze použít před „šokovým chlorovým ošetřením“ a významně zvýšit jeho účinnost a úspěšnost.

[SK] KAMAACLIN ATK odstraňuje organické usadeniny a nečistoty z pevných filtrov. KAMAACLIN ATK možno použiť pred „šokovým chlórovým ošetrením“ a významne zvýšiť jeho účinnosť a úspešnosť.

Návod / Návod

[CZ] Potřebné množství lze předem naedit dávkováním do nádrží s prací vodou, akumulacních nádrží nebo proporcionálním dávkováním pomocí dávkovacího čerpadla. Plnění filtru ideálně probíhá přes přívod prací vody nebo odtok přefiltrované vody z filtru. Pro běžné čištění se používá 10 až 20 litrů KAMAACLIN ATK na m³ vody ve filtru (50 % celkového objemu filtru). Pro extrémně odolné nečistoty použijte až 50 litrů přípravku na m³ vody ve filtru. Kontaktní doba by měla být minimálně 2 hodiny, delší čas působení zlepší výsledek čištění. Občasné nadzvihnutí filtračního média vzduchem z dmychadla u filtrů umožňujících praní vzduchem může vést k dalšímu významnému zlepšení účinku. Po uběhnutí dostatečné kontaktní doby filtr důkladně vyperte. Po dokončení všech čištění by mělo být provedeno dostatečné praní čistou vodou. V případě potřeby lze provést i dodatečný výplach filtru kyselinou. Na závěr doporučujeme provést praní filtru silně přechlorovanou vodou.

[SK] Potrebné množstvo je možné vopred nariadiť dávkovaním do nádrží s pracou vodou, akumulacných nádrží alebo proporcionálnym dávkovaním pomocou dávkovacieho čerpadla. Plnenie filtra ideálne prebieha cez prívod pracej vody alebo odtok prefiltrovanej vody z filtra. Na bežné čistenie sa používa 10 až 20 litrov KAMAACLIN ATK na m³ vody vo filtri (50 % celkového objemu filtra). Pre extrémne odolné nečistoty použite až 50 litrov prípravku na m³ vody vo filtri. Kontaktná doba by mala byť minimálne 2 hodiny, dlhší čas pôsobenia zlepší výsledok čistenia. Občasné nadzvihnutie filtračného média vzduchom z dúchadla pri filtroch umožňujúcich pranie vzduchom môže viesť k ďalšiemu významnému zlepšeniu účinku. Po ubehnutí dostatočnej kontaktnej doby filter dôkladne vyperte. Po dokončení všetkých čistení by malo byť vykonané dostatočné pranie čistou vodou. V prípade potreby je možné vykonať aj dodatočný výplach filtra kyselinou. Na záver odporúčame vykonať pranie filtra silne prechlórovanou vodou.

Složení / Zloženie

[CZ] ≥5 - <15% fosforečnany, hydroxid draselný, Kyselina křemičitá, draselná sůl

[SK] ≥5 - <15% fosfáty, hydroxid draselný, Kyselina kremičitá, draselná soľ

Důležité poznámky / Dôležité poznámky

[CZ] Před prvním použitím zkontrolujte kompatibilitu materiálu. Jednou ročně doporučujeme preventivní čištění 10 litry KAMAACLIN ATK na m³ objemu vody opakovat.

[SK] Pred prvým použitím skontrolujte kompatibilitu materiálu. Odporúčame preventívne čistenie s 10 litrami KAMAACLIN ATK na m³ objemu vody raz ročne opakovat.

Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny / Upozornenie na nebezpečenstvo a bezpečnostné pokyny

[CZ] Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu. PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

[SK] Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.



NEBEZPEČÍ / NEBEZPEČENSTVO

Výrobce/výrobca:

DRNÜSKEN
Chemie GmbH



Poststraße 14 · D-59174 Kamen
Telefon +49 (0)2307.705 0
info@drnuesken.de · www.drnuesken.de

Dovozce/dovozca:

Chemofarm CZ, s.r.o.
Nad Safinou 348 · 252 50 Vestec · Česká republika
Tel.: +420 244 913 137
info@chemofarm.cz · www.chemofarm.cz

16 kg (11,2 l)

